

## 智能家居网关升级方法


**注意：其他版本网关升级步骤与此相同，我们会实时上传最新网关升级版本，但不再更改文档，请用户参照此步骤来升级网关**



1. 安装升级软件：
2. 接通电源适配器和以太网网线，网关电源指示灯将亮起
3. 确保以太网网线正常接入 Internet，设备 LAN 指示灯将快速闪烁，初始化网络连接参数，连接完成后，LAN 指示灯长亮
4. 打开局域网内 PC，在网上邻居中点击“显示联网的 UPnP 设备的图标”如下图所示：



可发现新加入的 UPnP 设备：

名称	备注
<b>本地网络</b>	
 FBee Cloud ZLL Gateway (192.168.1.125)	FBee Cloud ZLL Gateway

5. 打开升级软件，进入下图界面：




在 IP 地址栏填入网关对应的 IP 地址，点击获取可看的当前网关版本，如下图：



点击开始升级，待升级完成后点击确定：



6. 打开局域网内 PC, 在网上邻居中可以看到当前设备的 IP 地址后面的网关版本号:

名称	备注
<b>本地网络</b>	
 FBee Cloud ZLL Gateway (192.168.1.125) v1.0.8	FBee Cloud ZLL Gateway

7. 在浏览器里输入 FBee Cloud Gateway 设备的 IP 地址, 进入网关工作状态显示界面查看版本号:

# FBee Cloud Gateway

Running Status
Settings

<b>Version:</b>	
Software Version	1.0.8(Dec 2 2013_14:49:57)
Hardware version	1.0
Serial No	112E0084
<b>LAN Status:</b>	
IP Mode	DHCP
IP Address	192.168.1.125
IP Mask	255.255.255.0
IP Gateway	192.168.1.1
MAC Address	20:B5:D4:88:6F:78
<b>WAN Status:</b>	
WAN	Connected
FBee Cloud	Full Control
User Name	275
<b>Running Status:</b>	
Current Date:	2013-12-03
Current Time	17:24:36
Upload bytes	17